



Payment Connect

jura.com/payment

et	Kasutusjuhend.....	2
lv	Lietošanas instrukcija	4
lt	Naudojimo instrukcija.....	6

Juhtmevaba ühendus (Bluetooth LE / Wi-Fi): sagedusriba 2,4 GHz; Suurim ülekandevõimsus < 100 mW
Bezvadu savienojums (Bluetooth LE/-): Frekvences josla 2.4 GHz; Maks. pārraides jauda < 100 mW
Belaidis ryšys („Bluetooth LE“ / „Wi-Fi“): Dažnių diapazonas: 2.4 GHz; Maksimali perdavimo galia: < 100 mW

Pareiza lietošana

Payment Connect var lietot tikai ar tam paredzētām JURA saskarnēm. Tas nodrošina bezvadu sakarus starp kafijas automātu un dažādiem piederumiem (saderīgas ierīces skatiet vietnē jura.com). Lietošana jebkādam citam nolūkam ir uzskatāma par nepareizu. JURA neuzņemas nekādu atbildību par nepareizas lietošanas sekām.

Payment Connect īsumā



- 1 Gaismas diode: Norāda Payment Connect statusu
- 2 Savienotājs: Ievietojiet savienotāju kafijas automāta apkopes ligzdā

Uzstādīšana

Payment Connect jāievieto kafijas automāta apkopes ligzdā. Tā parasti atrodas automāta augšpusē vai aizmugurē, zem noņemama vāka. Ja nezināt, kur atrodas jūsu kafijas automāta apkopes ligzda, vaicājiet informāciju izplatītājam vai apmeklējiet www.jura.com.

- Pievienojiet Payment Connect kafijas automāta apkopes ligzdai. Kafijas automāta iestatījumos parādās programmas viens "Payment Connect".

❗ Uzziniet vairāk jura.com/wifi.

Savienojuma izveide ar JURA Cool Control

Payment Connect var izmantot, lai savienotu kafijas automātu ar JURA Cool Control. Šim nolūkam Cool Control ir jābūt arī aprīkotam ar Payment Connect. Izslēdzot un no jauna ieslēdzot ierīci, savienojums tiek atkal izveidots automātiski.

Payment Connect atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem

Ja rodas vispārīga problēma ar Payment Connect (piemēram, savienojamības problēma), varat atiestatīt to uz rūpnīcas iestatījumiem kafijas automāta iestatījumos (sadaļā "Atiestatīt Payment Connect").

Gaismas diožu indikatori

LED darbība	Kafijas automāts	Piena dzesētājs Cool Control
Gaismas diode neizgaismojas	Kafijas automāts ir izslēgts; Payment Connect nav ieslēgta barošana.	Cool Control ir izslēgts; Payment Connect nav ieslēgta barošana.
Gaismas diode izgaismojas	Ir izveidots savienojums ar maršrutētāju.	Ir izveidots savienojums ar kafijas automātu.
LED mirgo (reizi sekundē)	Bezvadu savienojums ar maršrutētāju (J.O.E.) nav konfigurēts vai maršrutētāju nevarēja atrast.	Kafijas automāts ir izslēgts; nav iespējams pieslēgties kafijas automātam.
LED mirgo (divas reizes sekundē)	Mēģina izveidot bezvadu savienojumu savienojums (iestatīšanas laikā ar maršrutētāju).	Cool Control nav konfigurēts ar kafijas automātu.

Kontakti

Rickman Trade Latvijas filiāle,
 Mūkusalas iela
 25-68, Rīga, LV-1004, Latvija
 Tālr. +371 6200 4005
 E-pasts: service@rickman.lv
 Darba laiks: Pirmdiena–piektdiena 10–17
 Papildinformāciju par vietējo pārstāvniecību
 atradīsiet vietnē jura.com.
 Atbilstības deklarācija: jura.com/conformity

Ekspluatējot ir jāievēro divi turpmāk norādītie nosacījumi: (1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus, un (2) šai ierīcei jāpieņem jebkādi traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var izraisīt nevēlamu ierīces darbību. Izmaiņas vai modifikācijas, kuras nav skaidri apstiprinājusi puse, kas atbild par atbilstību, var atcelt lietotāja pilnvaras izmantot iekārtu.

