

# GIGA X7 Professional



## Gerät entkalken

Dauer ca. 50 Minuten

Benötigtes Material:

Entkalkungstabletten


Dose à 36 Stück (Art. 70751)

Packung à 3 Stück (Art. 61848)



Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die »Bedienungsanleitung GIGA X7 Professional«. Lesen und beachten Sie unbedingt zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, um Gefahren zu vermeiden.



Voraussetzung: »Gerät entkalken.«  
(oder »Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«)






»Pflegestatus (1/5)«



»Restwasserschale leeren«




»Entkalkungsmittel in Wassertank«





»Rotary Switch drücken.«



»Gerät entkalkt.«  
»Restwasserschale leeren«




»Wassertank füllen«



»Rotary Switch drücken.«



»Gerät entkalkt.«  
»Restwasserschale leeren.«



»Entkalkung« / »Entkalkung wurde  
erfolgreich durchgeführt.«

»Bitte wählen Sie Ihr Produkt:«