

# IMPRESSA XF50 Classic

## Limpar o aparelho

Duração aproximada 15 min.

Material necessário:

**pastilha de limpeza de 2 fases**

Caixa de 25 unidades (Art. 62535)

Embalagem de 3 unidades (Art. 62715)



Este manual breve não substitui o “Manual de instruções IMPRESSA XF50”. Primeiro, leia e respeite as instruções de segurança e advertências para evitar perigos.

**Pré-requisito: PRONTO / LIMPAR**

**1**



**ESVAZIAR BANDEJA**


**2**



**3**



**4**



**5**




**6**




**PRESSIONAR MANUTENCAO**

**7**



**LIMPA  
ADICIONAR PASTILHAS**


**8**



**9**




**10**



**PRESSIONAR MANUTENCAO**

**11**




**LIMPA  
ESVAZIAR BANDEJA**

**12**



**13**



**14**



**AQUECENDO  
PRONTO**