


JURA-Kaffeevollautomaten für längere Zeit nicht in Benutzung

Wenn Sie Ihren JURA-Kaffeevollautomaten eine unbestimmte Zeit nicht benutzen können, empfehlen wir Ihnen, den JURA-Kaffeevollautomaten gründlich zu reinigen und zu entleeren.

Folgende Schritte sind auszuführen:

1. Gerät einschalten
2. Milchsystem-Reinigung durchführen
3. Filter entfernen
4. Gerät reinigen und entkalken
5. Wassersystem entleeren
6. Gerät ausschalten
7. Kombiauslauf zerlegen und spülen
8. Wassertank entleeren
9. Wassertank wieder einsetzen und Abdeckung offen lassen (Restwasser trocknet)
10. Kaffeesatzbehälter und Restwasserschale leeren, gründlich reinigen, abtrocknen, wieder zusammensetzen und nicht ganz in die Maschine einsetzen (die Luft trocknet Restfeuchte im Inneren)
11. Bohnenbehälter leeren und reinigen


2.



3.




4.



7.



8. / 9.



10.



11.



Details zur Durchführung der einzelnen Schritte können Sie der Bedienungsanleitung Ihres Gerätes entnehmen. Diese finden Sie im Welcome Pack oder auf der JURA Gastro Home Page www.juragastroworld.de.